

# OPUS JUMBO SPIRÁLOZÓGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A GÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE ELŐTT KÉRJÜK FIGYELMESEN  
OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!



## MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Lyukasztható lapok száma: maximum 27 lap (70 g/m<sup>2</sup>), 22-23 lap (80g/m<sup>2</sup>)

Lyukasztható előlapfólia 3-4 db (200 mikron vastagságú)

Maximum köthető lapok száma: 500 lap

Legnagyobb alkalmazható spirál: 51 mm

Állítható margómélység fokozatok: 3-5-7-9 mm

Súly: 16 kg

Méreték: 38 x 42,4 x 25 cm

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- Helyezze a JUMBO típusú spirálozógépet stabil, erős munkaasztalra, hogy meggátolja annak leesését, vagy bármilyen jellegű egyéb sérülését.
- A gépet kizárólagosan annak rendeltetési célja szerint használja, a dokumentáció kilyukasztására, majd bekötésére, az előírt specifikációk szerint.
- Mielőtt a végleges dokumentációt kilyukasztaná, tesztelje a lyukasztási beállításokat (lapszél, megfelelő margó- mélység), néhány üres papírlap alkalmazásával.
- Amikor előlapfóliát lyukaszt, ajánlatos egy db papírlapot is behelyezni a fedlap mögé, ezzel is biztosítva az előlapfólia biztonságos precíz kilyukasztását.
- Megfelelő időközönként ürítse ki a hulladékgyűjtő tartályt.
- Szállításkor a gépet annak alsó részén emelje meg, ne pedig a karjainál.

## A SPIRÁLOZÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE:

Vegye ki a gépet a dobozából.

Szerelje fel a lyukasztó kart a gépre függőleges pozícióban.

Ezután rögzítse a kart a mellékelt csavar segítségével.

## SPIRÁL BEHELVEZÉSE, ÉS KINYITÁSA:

A JUMBO spirálozógép lehetővé teszi az Ön számára, hogy a kilyukasztott dokumentáció lapjait egyből a szétnyitott spirálba helyezze, mialatt a lyukasztás folyamata zajlik.

Helyezze a megfelelő méretű spirált a spirálozó mechanizmus fésűi közé úgy, hogy annak szétnyíló fogai nézzenek felfelé. A bal oldali (kisebb) spirálozó kar segítségével nyissa szét a műanyag spirált (3. ábra)

## LAPSZÉL- ÁLLÍTÁS:

A lapszél- állító segítségével beállíthatja a pontos lyukasztási pozíciót.

## MARGÓMÉLYSÉG -ÁLLÍTÁS

A margómélység- allító, a gép jobb oldalán található. Értéke az alkalmazandó spirál nagyságától függ. A Beállítás a gomb befelé nyomásával, majd a kívánt értékre fordításával történhet.

## A DOKUMENTÁCIÓ KILYUKASZTÁSA:

Helyezze a dokumentáció első oldalait a lyukasztó részbe, majd egyengesse el azokat. Győződjön meg róla, hogy a lapok széle egyenletesen nekiütközzön a lapszél- állító ütközőjének. Működtesse a lyukasztó kart lefelé ütközésig, mialatt a lyukasztó kések minden oldalt egyformán átlukasztanak.

A JUMBO spirálozógép egyszerre maximum 22-23 lap kilyukasztására képes 80g/m<sup>2</sup> vastagságú papírlap esetén.

A dokumentáció kilyukasztása után emelje fel a lyukasztó kart, majd helyezze a dokumentációt a már előzőleg szétnyitott spirál fésűi közé úgy, hogy a dokumentáció első oldala nézzen arccal lefelé.

Amikor az összes dokumentáció kilyukasztásra és felfűzésre került, engedje vissza a bal oldali kisebb spirálozó kart alaphelyzetbe, majd vegye ki az elkészült dokumentációt

## KÉSEK KIKAPCSOLÁSA:

A JUMBO típusú spirálozógépeknél lehetősége van bármely lyukasztókés akár egyidejűleg történő kikapcsolására is.

Amennyiben szeretné kikapcsolni bármely lyukasztókést, annak kapcsolóját húzza előrefelé.

## ALKALMAZANDÓ SPIRÁLOK DOKUMENTUMVASTAGSÁG SZERINT:

Max. lapszám	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>165</b>
Alkalmazandó spirál	4,5	6	8	10	12	14	16	18
Max. lapszám	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>270</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>440</b>	<b>500</b>
Alkalmazandó spirál	20	22	25	28	32	38	45	51

## A HULLADÉKGYŰJTŐ TARTÁLY ÜRÍTÉSE:

Húzza ki a hulladékgyűjtő tartály fiókját a gép első oldalán. Megfelelő időközönként ne felejtse el kiüríteni azt!

Köszönjük, hogy termékünket, választotta!

A használati utasítás a gyártó (OPUS) által kiadott dokumentáció alapján készült.