

# OPUS DUO 500 HŐKÖTŐ GÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

**A GÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE ELŐTT KÉRJÜK FIGYELMESEN  
OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!**



## **TECHNIKAI ADATOK:**

Működési feszültség: 230 V

Működési hőmérséklet: 130 – 150 C fok

Maximum dokumentum szélesség: 310 mm

Köthető lapok száma: max.. 500 lap (70 g/m<sup>2</sup> papír használata esetén)

Méretek: 165 x 440 x 165 mm

Kötési időtartam: 45 / 90 másodperc.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- Mielőtt a gépet üzembe helyezné, kérjük gondosan olvassa el a használati utasítást, működtetés közben is tartsa a gép közelében.
- A gépet kizárólagosan annak rendeltetési célja szerint használja, a dokumentáció hőkötésére, az előírt specifikációk szerint.
- A gépet kizárólag nedvességtől mentes, száraz helyiségben működtesse.
- Védje a gépet portól és egyéb szennyeződésektől.
- Amennyiben a gépet hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elektromos csatlakozót a konnektorból.
- Ne engedjen gyermekeket a hőköti gép közelébe, mert annak belső felülete égési sérüléseket okozhat. Ezen ok miatt legyen Ön is figyelmes a géphasználata közben.
- Azonnal kapcsolja ki a gépet, a z elektromos csatlakozót pedig távolítsa el a konnektorból, ha égett szagot érez, vagy ha a gép önmagától leállna.
- Ne működtesse tovább a gépet annak leeséséből adódó sérülése, vagy a csatlakozó kábel sérülése esetén! Amennyiben a kábel megsérül azt szakszervizben kell kicseréltetni.
- A gépet kizárólag belső helyiségben, szobahőmérséklet közelében, minimum + 8 C-fok felett üzemeltesse.
- Amennyiben szükségessé válik a gép burkolatának eltávolítása, minden esetben áramtalanítsa a készüléket!
- Soha ne csatlakoztassa a kábelt nedves kézzel a konnektorba, mert áramütést okozhat.
- Soha ne működtesse a gépet hőforrás, vagy ventilátor közelében!
- Tartsa távol a gépet gyúlékony anyagoktól.
- **A készülék esetleges meghibásodása esetén, az kizárólag a forgalmazó által kijelölt szakszervizben javítható.**

## A GÉP HASZNÁLATA:

### ELŐKÉSZÍTÉS:

Helyezze fel a hőköti gépre a dokumentumtartó kereteket.

Csatlakoztassa a konnektorba, majd kapcsolja be a készüléket. Ekkor a gép hangjelzést ad, és a bekapcsolt állapotot jelző LED, a gép mindkét oldalán pirosan kigyullad (WAIT). Amíg a LED-ek pirosan világítanak, a készülék felfűtési szakaszban van, dokumentum ez időtartam alatt nem helyezhető a gépbe.

### ÜZEMKÉSZ ÁLLAPOT ELÉRÉSE:

A bekapcsolástól számítva, körülbelül 3 perc után, a gép sípoló hangjelzést ad, a LED- kijelzők pedig zöld színűre váltanak. Ekkor a gép készen áll a használatra.

### A HŐKÖTÉS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA:

A hőköti intervallumát a DUO 500 típusú készülék önmagától állítja be, attól függően, hogy a gép kötőrésének melyik oldalába helyezük a dokumentációt. A köti intervallum ennek megfelelően 45, illetve 90 másodperc lehet

A hőköti borító vastagságának megválasztásakor az alábbi táblázat lehet segítségünkre:

Borító vastagság	Vastagság /
------------------	-------------

	Lapszám
mini~3mm	Mini/1~15 lap
	3mm/16~30 lap
4~10mm	4mm/31~40 lap
	6mm/51~60lap
	8mm/71~80 lap
	10mm/91~100 lap
12~15mm	12mm/101~120 lap
	14mm/141~150 lap
18~20mm	18mm/161~180 lap
	20mm/181~200 lap
20~22mm	22mm/201~220 lap

(70 g/m<sup>2</sup> papírlap alkalmazása esetén)

## A DOKUMENTÁCIÓ BEHELYEZÉSE A BORÍTÓBA:

A fenti táblázat segítségével válassza ki a megfelelő gerincméretű borítót.

Helyezze a dokumentációt a hőköttő borítóba úgy, hogy a dokumentáció lapszélei teljes felületükön érintsék a borító belsejében található ragasztócsíkot (Hőköttés előtt a dokumentum lapjait ajánlott tűzőgéppel összekapcsolni a gerinc mentén, majd így belehelyezni a borítóba).

## HŐKÖTTÉS:

Helyezze az összecukott dokumentációt a kötőrésbe, a dokumentáció vastagságának megfelelően a gép jobb, illetve bal oldala felé csúsztatva a dokumentációt.

A készülék automatikusan érzékeli a dokumentációt, és a behelyezéstől számítva visszaszámolja a megfelelő intervallumot. A kötési idő alatt a LED, a megfelelő oldalon pirosan világít.

A dokumentáció elkészültét a gép hangjelzéssel jelzi, és ezzel egyidejűleg a LED zöld színűre vált.

Vegye ki a dokumentációt, és egyengesse el még egyszer a dokumentáció lapjait (finoman az asztalhoz ütve) Ekkor minden lap egyenletesen belefekszik a ragasztóba.

Helyezze a dokumentációt a hátsó dokumentumtartó részbe, és hagyja ott néhány percig, amíg kihűl, és a ragasztó teljes egészében megköt.

**(Ajánlatos a dokumentációt az asztal sík felületén elhelyezni, és gerincére nehezebb tárgyat – pl: könyvet - helyezni, a tökéletes kötés eredményének érdekében.)**

A készülékben egyszerre több dokumentáció is elhelyezhető.

## TIPPEK:

Amennyiben a dokumentáció egyenetlenül helyezkedik el a borítóban, egy új borító alkalmazásával újrakötheti azt.

Érdemes a dokumentációt csak jóval a hőköttés befejezése után szétnyitni, ezzel biztosítva annak a ragasztó általi stabil összekötését

## MUNKAFOLYMAT BEFEJEZÉSE:

Amint elkészültünk a hőköttéssel, kapcsoljuk ki a gépet, és hagyjuk kihűlni azt.

Köszönjük, hogy termékünket, választotta!

A használati utasítás a gyártó (OPUS) által kiadott dokumentáció alapján készült.